

**Gewichtsanzeige Typ : KPZ 51(E)-7-1**  
**Option zur KPZ 71, KPZ 72, KPZ 73, KPZ 74,**  
**KPZ 75, KPZ 76 und KPZ 76-1**



Taravoreingabe,  
 Stückzählung,  
 Nullkorrektur,  
 Sollgewichtskontrolle,  
 Hinterleuchtete LCD-Anzeige,  
 Additionsspeicher,  
 Mehrbereichsteilung,  
 Eichfähig (III),

**Kurzbeschreibung :** **KPZ 51(E) – 7/1** Robustes widerstands-fähiges Stahl Elektronikgehäuse, bedienerfreundliche, staub- und wasserdichte Folientastatur. LCD - Anzeige, 6 – stellig, 26 mm hohe Ziffern, hinterleuchtet. Arbeitstemperatur – 10 ° bis + 40 ° C., Akkubetrieb, Akkuladegerät im Preis enthalten.

**Funktionen :** Automatische und manuelle Nullkorrektur, Taravoreingabe über Cursorfunktion der Tasten, bis 100 % Tarierung per Knopfdruck, Datenausgabe über Serielle Schnittstelle möglich (Option) inklusive Additionsspeicher mit fortlaufender Numerierung, Stückzahl und Gewichtsummierung möglich, Minusanzeige, Stückzählung mittels Referenzstückzahl wählbar zwischen 10, 20, 50 und 100, Hinterleuchtung des Display ( 3 Varianten wählbar ), Mengen- / Sollgewichts- / kontrolle / Grenzwert – Überwachung – HIGH – OK – LOW - ( d.h. zwei frei wählbare Gewichtswerte, Signalton und Displayanzeige ) oberer und unterer Wert über Tastatur programmierbar, automatische Selbsttestfunktion, Fehlermeldung in der Anzeige.

**LED-Anzeige für :** Nullstellung, Tarierung, Stabilität, Ladezustand, Additionsspeicher, LOW-Bat-Anzeige, Sollgewicht/Grenzwert.

**LED-Anzeige für :** Nullstellung, Tarierung, Stabilität, Ladezustand, Additionsspeicher, LOW-Bat-Anzeige, Sollgewicht/Grenzwert.

**Optionen :** Schnittstelle RS 232, Datenübertragung per Funk, Daten-Ausgabe ( verschiedene Formate wählbar). Rollendrucker / Etikettendrucker. Schaltpunkte / Relaisausgang ( High-OK-LOW ). Wechsel – Akku.

**Information zur Tastatur**

Taste	Beschreibung
ON/OFF	Dieser Schalter befindet sich an der Gehäusefrontseite und dient zum An- und Ausschalten der Anzeige.
	Mit dieser Taste werden die „Grenzwerte/Sollwerte“ Eingaben und Einstellungen der Signale aufgerufen.
M+	Mit dieser Taste wird die angezeigte Stückzahl und Gewicht zum Speicher addiert oder abgefragt.
	Mit dieser Tastenfunktion 1 wird auf Gewichtsanzeige umgeschaltet.
	Mit dieser Tastenfunktion 2 wird die Hintergrundbeleuchtung eingestellt ( 3 Varianten ).
	Mit dieser Taste wird der im Display angezeigte Wert erhöht.
	Mit dieser Taste wird der eingegebene Wert als Stückzahl bestätigt.
PCS	Mit dieser Taste wird die Referenz-Stückzahl ( 10, 20, 50, 100 ) ausgewählt.
	Mit dieser Taste wird das Display auf 0,0 gesetzt.
	Mit dieser Taste wird ein auf der Waage liegendes Gewicht tariert.
	Mit dieser Taste werden gespeicherte Werte aufgerufen ( z.B. Summe, Handtara, Grenzwert ).
CE	Mit dieser Taste werden eingegebene Werte gelöscht ( z.B. Summe, Handtara, Grenzwert ).
	Mit dieser Tastenfunktion werden Daten an die Schnittstelle übergeben ( verschiedene Formate wählbar ).
	Mit dieser Tastenfunktion werden Ziffern bestätigt.

Technische Änderungen behalten wir uns ohne Vorankündigung vor.

KPZ Waagen • tel: 040 74 21 74 0 • fax: 040 74 21 74 99 • E-mail: vertrieb@kpzwaagen.de

**KPZ – Waagen, PREISWERT, ROBUST und GUT !!**