

Vážicí indikátor - typ KPZ 51(E)-8



www.kpzwaagen.de



Indikátor KPZ 51(E)- 8

Robustní pouzdro z ABS plastu, velké klávesy pro jednoduchou obsluhu, 6ti místný LC displej (LCD) - výška číslic 25 mm s automat. podsvícením, funkce automatického testu všech funkcí, tára po celém vážicím rozsahu, indikace záporných hodnot na displeji, automatické nastavení nuly, napájení 220V/50Hz, držák indikátoru na zeď nebo stojan. Provozní teplota -10°C až +40°C

Funkce : tára po celém vážicím rozsahu, vícenásobná tára, nastavení nuly, zobrazení zápor. hodnot, přepínání mezi hodnotami Brut/Net, načítání hodnot vážení do paměti (jen s tiskárnou), automatický test všech funkcí indikátoru, výstup RS - 232 pro přenos dat (přísl.), setpointy HIGH LOW OK (přísl.), 3 úrovně podsv. displeje.

Indikace LCD : nastavení nuly, stabilita, tára, nízký stav akumul.

Příslušenství : sériový interface RS 232, tiskárny, set-pointy.

Váživosti a dělení naleznete vždy u konkrétní vážicí sestavy

Klávesa	Popis
	Jestliže se po zapnutí indikátoru neobjeví nula, použijte tuto klávesu k nastavení nulového bodu. Displej bude indikovat, že nulový bod je nastaven. Indikátor umí nastavit nulu v rozmezí $\pm 2\%$ maximální zátěže (váživosti).
	Klávesa se používá k nastavení nuly nebo zadání automatické táry, jestliže je zátěž na plošině. Jakmile je tára zadána, na displeji se rozsvítí indikace NET. Jakmile se hodnota na displeji vynuluje, po odebrání zátěže z plošiny displej zobrazí hodnotu zátěže se záporným znaménkem. Táru je možno zadat až do výše maximální zátěže (váživosti). Táru může být zadávána postupně. Vymazání táry Jestliže je zátěž již z plošiny odstraněna, stisknutím tlačítka TARE se displej vynuluje a rozsvítí se indikace nuly na displeji.
GROSS NET	Klávesa se používá pro přepínání hodnot Brutto (celková hmotnost včetně obalu) a Netto (hmotnost zátěže bez obalu). Klávesa je funkční pouze tehdy, je-li zadána hodnota táry.
	V případě, že je nainstalován interface pro tisk, používá se tato klávesa k vytištění dat nebo přenosu dat. Jestliže je klávesa stisknuta dvakrát, vytiskne se celková navážená hmotnost (viz. vzor tisku).

Změna technických údajů je vyhrazena.

KPZ – Váhy, s.r.o. • tel.: (+420) 283 851 500 • fax.: (+420) 283 851 904 • e-mail: kpz@kpz-vahy.cz

Váhy KPZ – KVALITNÍ, ROBUSTNÍ a LEVNÉ !!!